

Aflæsning er tæller på din storformat maskine.

CX 8020:

Åben til papirrulle, tæller sidder inde i skuffen til højre for papirrulle. Tæller dm.

CX 8036/8048

Tryk på ”spørgsmålstegn”. Aflæs ”Total run” Tæller m.

CX 8040:

Åben til papirrulle, tæller sidder inde i skuffen til højre for papirrulle. Tæller dm.

C 026:

Udvendig tæller på højre side af maskinen Tæller m.

C 08:

Åben til papirrulle, tæller sidder inde i skuffen til højre for papirrulle. Tæller dm.

C 010/011/012:

Udvendig tæller på højre side af maskinen Tæller m.

CX 8682 :

Udvendig tæller på højre side af maskinen. Tæller m.

CX 8124

Tryk på ”spørgsmålstegn”. Aflæs ”Total run” Tæller m.

CX 8148

Tryk på ”spørgsmålstegn”. Aflæs ”Total run” Tæller m.