

Tælleraflæsning på farveprodukter

KOPI – PRINT - SCAN

DCC 2520/2525/2532/2625/2632/2635:

Tryk på system menu/counter og derefter på tæller rapport

DCC 2725/30/40/2840/50

Tryk på Counter, udskriv statusside

DCC 2930/35/45/50/65/70 3005ci/3505ci/4505ci/5505ci 2550ci

Tryk på Counter, udskriv statusside

DCC 2626/2726/6526 DCC 6526/6626/6526L/6626L

Tryk System Menu/Counter, rapport (01), udskr. Rapport (01), statusside (02), ja

DCC 6520/6525 206ci/256ci 260ci

Tryk System Menu/Counter, rapport, rapportudskrivning, statusside, ja

CLP 4316/4416/4516/4520/4524:

Tryk på menu tast, bladre med pil tast til print status page, tryk piltast med spørgsmålstegn og derefter på OK tasten

CLP 4521/4621/4626/4630/4635

Tryk menu og derefter på piltast med spørgsmålstegn.
Bladre med piltast nedad til print status page. Tryk herefter
2 gange på OK tast. Status page udskrives med tæller rapport

CLP 4721/4726

Tryk menu og derefter på piltast med spørgsmålstegn.
Bladre med piltast nedad til print status page. Tryk herefter
2 gange på OK tast. Status page udskrives med tæller rapport